

## Zahlenschloss KP-3S

### Einlernen:

- 1) Legen Sie die Batterien in das Zahlenschloss ein.
- 2) Drücken Sie an Ihrer Haupteinheit „LS10“ die „Clear und Enroll“ Taste bis die Haupteinheit sekundlich Signaltöne von sich gibt.
- 3) Drücken Sie am Zahlenschloss die Grüne Taste.
- 4) Anschließend 4-mal die Taste „0“ und die Raute Taste „#“.
- 5) Die Haupteinheit bestätigt das Einlernen durch 3 Di-Töne.

### **Spezifikation:**

*Energieversorgung:*

2 Stück AAA Batterien

*Batterielebensdauer:*

2 Jahre bei 20 Betätigungen je Tag

*Verbrauch:*

10 uA im Bereitschaftsmodus

30 uA bei Betätigung

*Funk:*

2 Wege Kommunikation

*Abmessungen:*

65 x 28 x 15 mm

*Gewicht:*

120g (ohne Batterie)

### Master Passwort ändern:

Das Masterpasswort ist fixiert auf dem Speicherplatz 1 und lautet 0000.

Im folgenden Beispiel wird das Masterpasswort von 0000 auf 2222 geändert:

- 1) Drücken Sie die grüne Taste.
- 2) Geben Sie das Masterpasswort ein: 0000, die grüne LED leuchtet nun auf.
- 3) Drücken Sie die Taste 1 (Masterpasswort hat den Speicherplatz 1).
- 4) Geben Sie ein neues 4-stelliges Masterpasswort ein.
- 5) Nochmals die Taste 1 Drücken und das neue 4- stellige Masterpasswort eingeben.
- 6) Bei erfolgreicher Speicherung ertönen 2 Beeps und die grüne LED blinkt 2-mal auf.

**Achtung:** Das Passwort unbedingt aufschreiben!

Nur mit dem richtigen Masterpasswort können Benutzerpasswörter geändert werden.

### Eingabe von Benutzerpasswörtern:

- 1) Drücken Sie die grüne Taste.
- 2) Masterpasswort eingeben (die grüne LED leuchtet auf).
- 3) Geben Sie den gewünschten Speicherplatz (eine Zahl zwischen 2 und 8) ein.
- 4) Geben Sie ihr neues 4-stelliges Benutzerpasswort ein.
- 5) Nochmals die Eingabe von dem Speicherplatz von Schritt **3)** und dem neuen Benutzerpasswort von Schritt **4)** wiederholen.
- 6) Bei erfolgreicher Speicherung ertönen 2 Beeps und die grüne LED blinkt 2-mal auf.

### Benutzerpasswörter löschen:

- 1) Drücken Sie die grüne Taste
- 2) Masterpasswort eingeben
- 3) Den zu löschenden Speicherplatz (2,3,4...8) auswählen
- 4) Das derzeit auf diesem Speicherplatz gespeicherte Benutzerpasswort eingeben
- 5) Nach dieser Eingabe ist das jeweilige Passwort gelöscht

### Betriebszustände über das Zahlenschloss ändern und abfragen:

Folgende Eingaben sind erforderlich:

AKTIVIEREN	Benutzerpasswort	}	+ Rote Taste „A“
DEAKTIVIEREN			+ Grüne Taste „D“
TEILSCHARF			+ Blaue Taste „B“
STATUS ABFRAGE			+ „?“ Taste

Bei der Betriebszustandsabfrage wird die grüne LED 2x blinken und nachfolgend 10x die jeweilige Betriebszustands LED.

**Achtung:** Nach einer Scharf- Unscharf- oder Teilscharfschaltung kann der aktuelle Betriebszustand erst nach einer Wartezeit von ca. 20 Sekunden erneut abgefragt werden.

**Montage:** Einfach die Halterung anbringen und das Zahlenschloss aufstecken.