

## 1. Fernbedienung „RC-3“

---

Mittels der Funk-Fernbedienung RC-3 ist es Ihnen möglich, Ihr erworbenes VIP.On System fernzusteuern. Folgende Funktionstasten finden Sie:



Bei Betätigung: Status „AKTIV“. Alle Melder sind scharf gestellt!



Bei Betätigung: Status „INAKTIV“. Alle Melder sind deaktiviert! Zusätzlich kann im Ereignisfall die Sirene abgestellt werden.



Bei Betätigung: Panikalarm um Hilfe herbei zu holen! Eine Alarmmeldung wird sowohl auf der Livingpattern-Plattform als auch in der App angezeigt. **Achtung:** Stiller Alarm, es ertönt keine Sirene.






Bei Betätigung: Status „TEILSCHARF“. Bestimmte Melder z.B. Bewegungsmelder sind INAKTIV. Sämtliche andere Melder sind aktiv!

Nach jeder Änderung des Betriebszustandes (Aktiv, Aus oder Teilscharf), kann der Betriebszustand erst nach 5 Sekunden neuerlich verändert werden!

## 2. Einlernen der Fernbedienung

---

- 1) Halten Sie, auf der Rückseite ihrer Haupteinheit, den „Clear und Enroll“ Button so lange gedrückt, bis die Haupteinheit im Sekundentakt Signaltöne von sich gibt.
- 2) Während der Signalton ertönt, betätigen Sie eine beliebige Taste Ihrer Fernbedienung.
  - War die Speicherung erfolgreich, ertönen 3 kurze Töne.
  - War die Funk Fernbedienung bereits ins System eingelernt, ertönt ein längerer Signalton.
- 3) Betätigen Sie nochmals eine weitere Taste auf Ihrer Fernbedienung. Somit wird diese Fernbedienung in Livingpattern angezeigt.
- 4) Klicken Sie in Livingpattern ([www.livingpattern.co](http://www.livingpattern.co)) nun auf:  (24 Stunden Status)
- 5) Wird bereits die Betriebszustandsänderung der Fernbedienung angezeigt, klicken Sie als nächstes auf:  (Gerät)
- 6) Ihre erste eingelernte Fernbedienung erhält automatisch den Speicherplatz 01-01 (die zweite Fernbedienung 01 – 02 usw...). Klicken Sie auf „**Bezeichnung**“. Nun können Sie Ihre Fernbedienung individuell benennen.
  - **Bemerkungen:** Eine Fernbedienung wurde eventuell vor dem Versand zu Testzwecken eingelernt. Löschen Sie diese durch einen Klick auf den Button: 
- 7) Wenn Sie einmal unsicher sind, ob die Namensänderung beim richtigen Sensor vorgenommen wurde, dann lösen Sie den Sensor einfach noch einmal aus. Nachfolgend klicken Sie auf den Button „**24 Stunden Status**“, wo ihnen der entsprechende Sensor angezeigt wird.